

USO DE LA MÁQUINA CORTAFIAMBRES

LOGO



Prohibido el uso del equipo a los menores de edad. Antes de su utilización verificar que todos los componentes y dispositivos de seguridad están montados correctamente.



Al disponer la pieza a cortar sobre el carro usar los medios disponibles para la sujeción y protección de la misma.



No usar nunca las manos para empujar el producto hacia el disco de corte.



Hacer uso de la empuñadura para hacer correr hacia delante y hacia atrás la plancha porta-embutido. Si la pieza a cortar no permite el uso del empujador (*pieza muy larga y delgada*), hacer uso de guante de malla o cortar con cuchillo.



Desechar los extremos de las piezas a cortar cuando no puedan sujetarse adecuadamente con la púa protectora.



En el caso de que alguna parte de la pieza a cortar se quede enganchada no desatascar la máquina mientras esté en funcionamiento. Desconectar el equipo de la toma de enchufe y extraer el objeto que la bloquea.



Parar siempre la máquina cuando haya que poner una nueva pieza o abandonar la tarea, aunque sea por poco tiempo. Desconectarla cuando haya que realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.