

4. Un mantenimiento adecuado garantizará su efectividad



- Siga las instrucciones de conservación y mantenimiento del fabricante
- Infórmese sobre el tiempo de duración del equipo
- Almacénelo en un lugar adecuado, y en óptimas condiciones
- Asegúrese de disponer de otros equipos en stock para garantizar su sustitución, en caso de deterioro o pérdida



PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2015

MutuaMaz

www.maz.es @mutuamaz /mutua-maz /mutuamaz

MAZ
Área de
Actividades Preventivas
suna

Tus manos son tu mejor herramienta..
!PROTEGELAS!



LOGO



PROTECCIÓN DE MANOS

Área de Actividades Preventivas

1. Elija un equipo de protección seguro

Seleccione el guante, en función del trabajo que vaya a realizar y de los riesgos existentes.

Los guantes de protección contra riesgos mecánicos deben proteger contra al menos uno de los siguientes riesgos:

- Abrasión, manejo de superficies rugosas y abrasivas como ladrillos, bloques de hormigón, etc.
- Corte por cuchilla, manipulación de chapas, filos metálicos, forja, chapistería, etc.
- Perforación, penetración de astillas, trozos de madera, hierros, etc.

Preste atención a otras características del guante como: la impermeabilidad, la resistencia a productos químicos, el recubrimiento, la protección frente a carga estática, etc.

2. Además, es importante que el guante sea cómodo

Decídase por un equipo confortable, que le permita manipular objetos y herramientas con facilidad

Además procure que:

- Sean sensibles al tacto
- Permitan el agarre y sujeción de las piezas
- Garanticen un nivel de prestación elevado
- Sean de la talla correcta
- Dispongan de forro interno absorbente para evitar rozaduras



3. Tenga en cuenta el nivel de prestación del guante



NORMA UNE-EN 388. RIESGOS MECÁNICOS						
Niveles de rendimiento (Mínimo 1-Máximo 5)		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión	X	X	X	X	-
B	Resistencia al corte por cuchilla	X	X	X	X	X
C	Resistencia al rasgado	X	X	X	X	-
D	Resistencia a la perforación	X	X	X	X	-

Podemos conocer el nivel de prestación de un guante observando el código numérico de su pictograma.

Un guante de protección frente a riesgos mecánicos debe de tener un nivel de prestación 1 o superior, para al menos una de las propiedades A, B,C o D.

La mejor forma de comprobar la idoneidad del EPI es realizar una prueba in situ.